

Kontrola przeprowadzana przez producenta

- Zalecenie: Pierwsza kontrola producenta powinna się odbyć po 6 miesiącach, kolejne po roku.

6 Czyszczenie i pielęgnacja

Zasadniczo: Nie należy zwlekać z czyszczeniem. Im więcej czasu upłynie, tym czyszczenie jest trudniejsze.



Należy uważać by żadna ciecz nie przedostała się do wnętrza eksponatu.



Działanie środków czystości o nieznanym składzie należy zawsze najpierw wypróbować na powierzchniach w niewidocznym miejscu.

6.1 Lekkie zabrudzenia


W większości przypadków do czyszczenia wystarcza wilgotna ścierka. Powierzchnie z tworzywa sztucznego mogą być czyszczone za pomocą antystatycznego środka czyszczącego do tworzywa.

6.2 Silne zabrudzenia

Namaczać wodą z mydłem a ostatecznie zmywać wilgotną, nie pozostawiającą śladów ścierką lub wilgotną gąbką. Następnie wytrzeć na sucho.

6.3 Szczególne zabrudzenia

	Powierzchnie zadrukowane	Aluminium
Uwaga 	Nie używać środków szorujących oraz wełny stalowej.	Nie używać środków szorujących ani wełny stalowej. Kwasy octowe, szczawiowe, fosforowe: stężenie nie przekraczające 0,5%.
Smar, olej, pomadka do ust, pasta do butów, farba, lakier, tusz, klej		Spirytus

	Powierzchnie zadrukowane	Aluminium
Guma do żucia	Zamrozić przy pomocy kostek lodu i sprayu schładzającego a następnie zdrapać. Spryskać WD-40 i pozostawić aż zacznie działać a następnie zdrapać. Uwaga: WD-40 może powodować powstawanie plam.	
Nie należy nigdy używać 	Rozpuszczalnik	Silnie kwasowe i alkaliczne wodne środki czystości, aceton, benzyna, środki do rozcieńczania, do usuwania plam, kwasy solne, kwasy siarkowe.